

超かんたん

Wi-Fi設定 スタートガイド

Step1 端末の電源を入れる

電源ボタンを[ON]にしてください。

電源ボタン

電源ボタンは、WiFiルーターの上部側面の右側にございます。



続いて、[ロック解除]してください。
液晶画面の鍵のマークをタッチしてください。

タッチしてください



当店にて初期設定は完了しておりますので、**電源をONにしたただですぐにご利用できます。**

Step2 お手持ちの機器(パソコン、スマホなど)にWiFiルーターを接続する

※パスワードは、レンタルWiFiルーターの裏に記載されています。

iPhone iPadとの接続

- 1.[設定]のアイコンをクリック。
- 2.[WiFi]を選択
- 3.[WiFi]をオンに変更
- 4.『303zt...』というネットワークを選択。
(この時、矢印ではなく文字をクリックしてください)
- 5.パスワードを入力してください。
(パスワードはレンタル端末の裏に書かれています。)
- 6.接続完了です。

Androidとの接続

- 1.[設定]の画面に移動
- 2.[WiFi]をオンに変更
- 3.『303zt...』というネットワークを選択。
- 4.パスワードを入力してください。
(パスワードはレンタル端末の裏に書かれています。)
- 5.接続完了です。

Windows 8のパソコンとの接続

- 1.画面の右上隅または右下隅にマウスカーソルを移動して、チャームを表示し、[設定]をクリックします。
- 2.ネットワークアイコンをクリックします。
- 3.[Wi-Fi]一覧から、『303zt...』を選択します。
- 4.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 5.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワードを入力して、[次へ]をクリックします。
- 6.共有設定の確認画面が表示されます。
[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]をクリックします。
- 7.[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。

Windows 7のパソコンとの接続

- 1.タスクバー(画面の右下)の[ワイヤレスネットワーク]アイコンをクリックします。
表示されたワイヤレスネットワーク一覧から、『303zt...』を選択します。
- 2.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 3.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード(パスワードはレンタル端末の裏に書かれています)を入力します。
[OK]をクリックします。
- 4.[ネットワークの場所の設定]画面が表示されます。
[ホーム ネットワーク]を選択します。
- 5.設定された[ネットワーク名]と[場所の種類]が表示されます。
内容を確認し、[閉じる]をクリックします。
- 6.接続完了です。

※USBケーブルで、PCとWiFiルーターを接続して、通信することも可能です。

パスワードは、WiFi端末の裏面に記載されています。
英語と数字の組み合わせです。

パスワード

端末裏面



Step3 接続完了！ インターネットをご利用いただけます。

■故障かな？と思ったら 裏面をご覧ください。

※ご注意ください

WiFiルーターの電源は、実質3時間~4時間で切れてしまいます。
ご利用になれない時は、電源をOFFにしてください。(液晶をOFFにしても、電池を消耗します。)

■故障かな？と思ったら、裏面をご覧ください。

故障かな？

と思ったら

こちらをお役立てください。

Q. 電波を認識しなくなりました。故障でしょうか？

A. スリープモードに入っている可能性がございます。
その場合、端末上側部のロックボタンを押し、スクリーンをタッチしてください。

Q. 電源が入らなくなりました。

A. 電池切れの可能性がございます。
30分以上充電の上、端末上側部の電源ボタンを、ONにしてください。

Q. 充電ができなくなりました。

A. 出荷時に機器のチェックを行っておりますが、
アダプタ、USBケーブルの不具合の可能性がございます。
別のアダプタや、同じタイプのUSBケーブルをお持ちでしたら、
差し替えて動作をご確認ください。

アダプタの故障確認の場合、iPhoneなど、
スマートフォンのアダプタもご使用いただけます。
USBケーブルのみ差し替えて、お試しください。

一時的不具合の場合、
初期化で改善される場合がございます。

初期化方法

初期化をしていただくことで、出荷時の状態にリセットすることができます。

- 1.スクリーン上、メニュー画面の【設定】を押してください。
- 2.最下部にございます【リセット】を押してください。
- 3.【はい】を押してください。
- 4.再起動いたしましたら、リセット完了です。動作をご確認ください。



ロックボタン&電源

*ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

TEL: 03-3525-8351
MAIL: info@rental-store.jp
営業時間 平日 9時半～19時
土日祝 11時～18時

