

Android タブレット スタートガイド (HUAWEI/Lenovo)



はじめに

- ・初期設定済みなので、電源をONするだけですぐにご使用が可能です
- ・WiFiルーターとセットでご注文された方は既にルーターと接続された状態でご送付しております

■ご使用方法

電源をONにします

端末の電源をONするには、画面が点灯するまで電源ボタンを長押しします。
端末の電源をOFFするには電源ボタンを長押ししてください。

WiFiルーターの電源をONにします

セットでご注文いただいたWiFiルーターの電源をONにします

利用開始

インターネットがすぐに利用できます。
お客様のご用途に合わせてお使いください。

■ナビゲーションバーについて



- ◀ …戻る
- …ホーム画面へ
- …起動中アプリ画面へ

表示がされなくなった場合、画面上を指で上下にスワイプするとナビゲーションバーが表示されます。

その他ご利用にあたって

アプリのインストール方法

1. Googleアカウントにログイン後 [Playストア]を開きます
2. インストールされたいアプリを検索、選択します
3. インストールをタップします

始めからインストールされている主要なアプリ



その他必要なアプリはご自身でダウンロードが可能です

ご自身のGoogleアカウントへのログイン方法

※Android タブレットの機種 (HUAWEI/Lenovo) によって異なります。
アカウントをお持ちでない方は、新規作成をお願いします。

■ HUAWEI

1. 設定を開きます。
2. [アカウント]→[アカウントの追加]をタップします
3. [Google]を選択します
4. Googleログイン画面になったらアカウント情報を入力し、[次へ]をタップします
5. ログイン完了です

■ Lenovo

1. 設定を開きます。
2. [Google]を選択します
3. [Googleアカウントにログイン]をタップします
4. Googleログイン画面になったらアカウント情報を入力し、[次へ]をタップします
5. ログイン完了です

故障かなと思ったら...

一度、Android タブレットの電源ON/OFFをお試してください。
その後不具合がありましたら、当店までお問い合わせください。

ご返却について

ご返却にあたって

ご返却前にAndroid タブレットの**データ初期化**を行っていただきますようお願いいたします。

Android タブレットの機種 (HUAWEI/Lenovo) によって表記されている文言が異なります。ご確認の上、設定くださいませ。

データ初期化 (Android タブレットのリセット) の方法

1. 設定を開きます。
 2. 【システム】をタップします。
 3. 【リセット】 or 【リセットオプション】をタップします。
 4. 【データの初期化】 or 【すべてのデータを消去(出荷時リセット)】をタップします。
 5. 【タブレットをリセット】をタップします。
 6. 再起動完了後、【言語の選択】が表示されたら電源ボタンを長押しでOFFにしてください。
- ※ 【HUAWEI】 or 【Lenovo】になります。

Android タブレットのリセットが行われず、かつパスコードがかかった状態でご返却された場合、当店では解除できないため、メーカー依頼料 (解除手数料) として5,500円をご請求いたします。必ずリセットを行ってからのご返却をお願いいたします。

ご延長を希望される方

延長をご希望の方は、ホームページから再度、延長期間分のご注文をお願いいたします。

延長開始日はレンタル終了日翌日となります。

ご申告のない延長につきましては、延滞料金として1日あたり1,320円を後日請求させていただきます。(Android タブレットのみをレンタルの場合は1日あたり880円となります。)

※例：7月3日がレンタル最終日で、7月6日まで延長したい場合
→7月4日～7月6日までの「2泊3日延長」をご注文ください。

ご返却方法

レターパックではなく、クロネコヤマトの着払い伝票をお付けしております。着払いでのご返却となります為、返却手続きの際、送料のお支払はございません。

ご返送時の袋や段ボールはお客様でご用意ください。
(商品送付時のダンボールをご使用いただいても構いません。)

お近くのコンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート)、
またはヤマト運輸の営業所へお持ちいただくか、
お電話(0120-01-9625)にて集荷依頼を行ってください。

発送手続きを行われた受付日がレンタル終了日となりますので、
必ず納品書に記載のレンタル終了日中にお手続きください。



▲ 着払い伝票

ご不明な点はWiFiレンタル屋さんまでお問い合わせください

TEL: 03-3525-8351

MAIL: info@rental-store.jp

平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00

