



※ご利用前に必ずご確認ください。

WiMAX WX03用

かんたん

WiFi設定スタートガイド



レンタル屋さん
Wi-Fi RENTAL Store

Step1 端末の電源を入れる

電源ボタン

電源ボタンを約3秒間、長押ししてください。



電源ボタンは
上部側面 左側です。

端末裏面



パスワード

パスワードは、WiFi端末の裏面にございます。
表のシールは当店の管理番号ですのでご注意ください。

Step2 お手持ちの機器(パソコン、スマホなど)にWiFiルーターを接続する

※パスワードは、レンタル端末の裏に記載されています。

iPhone iPadとの接続

- 1.[設定]のアイコンをクリック。
- 2.[WiFi]を選択
- 3.[WiFi]をオンに変更
- 4.『wx03・・・』というネットワークを選択。
(この時、矢印ではなく文字をクリックしてください)
- 5.パスワードを入力してください。
(パスワードはレンタル端末の裏のシールに記載してあります。)
- 6.接続完了です。

Androidとの接続

- 1.[設定]の画面に移動
- 2.[WiFi]をオンに変更
- 3.『wx03・・・』というネットワークを選択。
- 4.パスワードを入力してください。
(パスワードはレンタル端末の裏のシールに記載してあります。)
- 5.接続完了です。

Windows 8のパソコンとの接続

- 1.画面の右上隅または右下隅にマウスカーソルを移動して、チャームを表示し、[設定]をクリックします。
- 2.ネットワークアイコンをクリックします。
- 3.[Wi-Fi]一覧から、『wx03・・・』を選択します。
- 4.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 5.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワードを入力して、[次へ]をクリックします。
- 6.共有設定の確認画面が表示されます。
[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]をクリックします。
- 7.[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。

Windows 10のパソコンとの接続

- 1.デスクトップ左下にある「スタートメニュー」アイコンを選択します。
- 2.メニューが開いたら「設定」を選択し、「設定」画面にある「ネットワークとインターネット」を選択します。
- 3.[Wi-Fi]がオフの場合、オンにします。
「Wi-Fi」一覧から『wx03・・・』を選択します。
- 4.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 5.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード(レンタル端末の裏のシール記載)を入力します。
[OK]をクリックします。
- 4「接続済み」の表示が出れば設定完了です。

※ USBケーブルを使つての接続も可能です。

Step3 接続完了！ インターネットをご利用いただけます。

故障かな？

と思ったら裏面をご覧ください。

故障かな？ と思ったら

こちらをお役立てください。

Q. 接続先 (iPhone等) で電波を認識しなくなりました。故障でしょうか？

A. 休止状態になっている可能性があります。
インターネットを10分以上、利用していないと休止状態になります。
電源ボタンを3秒程長押しすると元の状態へ戻ります。

Q. 電源が入らなくなりました。

A. 電池切れの可能性がございます。
30分以上充電の上、端末上側部の電源ボタンを、3秒間長押ししてください。

Q. 充電ができなくなりました。

A. 出荷時に機器のチェックを行っておりますが、
アダプタ、USBケーブルの不具合の可能性がございます。
別のアダプタや、同じタイプのUSBケーブルをお持ちでしたら、
差し替えて動作をご確認ください。

アダプタの故障確認の場合、iPhoneなど、
スマートフォンのアダプタもご使用いただけます。
USBケーブルのみ差し替えて、お試しください。

一時的不具合の場合、
初期化で改善される場合がございます。

初期化方法

初期化をしていただくことで、出荷時の状態にリセットすることができます。

1.メニュー画面の【設定】→【メンテナンス】→【初期化】

通信量の確認方法

※WiMAXは10GB/3日間の通信制限がございます。

3日で10GBを超えると、翌日の午後18時～翌午前2時まで通信速度が制限されます。

速度が遅くなったなと思ったら、通信容量を超えている可能性があります。WiFi本体のメニュー画面の【クイックメニュー】→【通信量表示】で通信量の確認が可能です。

※3日間の通信量が10GB以下になりましたら、速度制限は解除されます。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

TEL: 03-3525-8351

MAIL: info@rental-store.jp

平日 9時半～19時 土日祝 11時～18時