

操作简单

Wi-Fi 设定使用说明

步骤1 启动移动WiFi电源

按住电源键大约5秒



电源键

auWalker HWD11(KDDI)

LED 屏幕显示出字幕，表示开机完成

机器背面



密码

连线密码在机器的背面。
是一组英文与数字的组合，并有大小写区分。
请注意：机器正面贴纸上的号码是本店的管理号码。

步骤2 将您的PC或手机连接上移动WiFi

密码是贴在Wifi背面的英文与数字的组合。

iPhone iPad的连接步骤

1. 点击“设置”
2. 选择“WiFi”
3. 将“WiFi”设定改为“开启”状态
4. 选择网络『HWD11-...』
(按实际表示的文字进行连接)
5. 输入密码
(密码为机器背面的WPA key)
6. 连接网络完成

Andorid的连接步骤

1. 点击“设置”
2. 将“WiFi”设定改为“开启”状态
3. 选择网络『HWD11-...』
4. 输入密码
(密码是贴在机器背面的英数字)
5. 连接网络完成

Windows 8的连接步骤

1. 移动鼠标到屏幕右上或右下角，右方屏幕会显示出选项，点击“设置”
2. 选择下方“无线网络”图标
3. 在出现的WiFi一览中，选择网络『HWD11-...』
4. 选择“自动连接”，然后点击“连接”
5. 输入密码(密码为机器背面的 WPA key), 然后点击“下一步”
6. 屏幕显示“是否共享”的设定画面，请选择“是的”，启动共享网络，并开始进行网络连接
7. 显示“连接完成”，即代表无线网络连接成功

Windows 7连接步骤

1. 在屏幕右下角的工具栏中，选择“无线网络”图标。在出现的无线网络一览中，选择网络『HWD11-...』
2. 选择“自动连接”，然后点击“连接”
3. 屏幕显示，要求输入密码。请输入密码(密码为路由器背面的WPA key), 然后点击“OK”
4. 屏幕显示“网络设定场所”，请选择“家庭服务器”
5. 请确认选择好的“网络名称”和“设定场所”，即『HWD11-...』与“家庭服务器”，点击“完成”
6. 连接网络完成

- 把USB线，与电脑和移动WiFi连接起来，也可以进行有线上网。此时需要安装软件驱动程序。
- 安装软件驱动程序时，请启动Wifi，并把USB线连接上电脑与移动Wifi。驱动程序会自动进行安装。
- 安装完毕后，便可进行有线上网。

Step3 网络连接成功，开始上网

※请注意

如果15分钟没有使用网络，移动Wifi会自动进入休眠模式

此时，按压电源键1秒钟，就会重新恢复正常模式

※网络使用期间，不会进入休眠模式