

初めてでもカンタン！

WiFi設定スタートガイド WiMAX HOME 5G L12

START GUIDE

■ご利用になる前に

通信モードについて

初期設定は【スタンダード】モードです。

【プラスエリア】モードに切り替えると**追加料金**が発生いたします。


また、【プラスエリア】モードは15GB以上ご利用されると、通信制限が実施されますので、ご利用はお控えください。

接続方法

この端末には電源ボタンがありません。

端末とDCプラグを接続し、電源プラグをコンセントに接続してください。

正常に起動したときは端末正面の  ランプ、Modeランプ、Statusランプが緑色に点灯します。



■無線LAN (WiFi) 情報を確認する

本製品の底面のラベルでご確認いただけます




SSID2.4GHz SPWH_L12_xxxx
5.0GHz SPWH_L12_xxx_a
暗号化キー *****
ゲストSSID SPWH_L12_xxxx
暗号化キー *****

暗号化キーが接続時に必要なパスワードです。

※初期設定ではゲストSSIDはご利用いただけません。
ご利用いただくには、クイック設定Webで設定を変更していただく必要があります。

■スマホで接続 (WiFi)

1. スマホで[設定]アイコンをタップ
2. [WiFi]を選択 → ONにします
3. ネットワーク(SSID)を選択
※ネットワーク名は「SPWH_L12_…」から始まります
4. パスワード(暗号化キー)を入力
5. 接続完了です



■PCで接続 (WiFi)


1. PCでネットワーク(SSID)を選択
※ネットワーク名は「SPWH_L12_…」から始まります
2. ネットワークセキュリティキーの入力画面で、
パスワード(暗号化キー)を入力し[次へ]をクリック
3. 共有設定の確認画面は[はい]を選択
4. 接続完了です

接続完了後すぐにインターネットがご利用いただけます

■LANケーブルで接続

端末とパソコンをLANケーブルで接続する。

コネクタ先端の向きと形状を確認し、まっすぐカチッと音がするまで差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。






通信環境について

WiMAX端末は屋内でのご利用時、電波が届きにくい性質となっています。

電波が入らない場合には、できるだけ**窓際**に置いて電波をお探しください。




- ・  ランプが4つの緑点灯 (受信レベル: 強度4) をしているところが、電波の受信強度が高い場所です。
- ・  ランプが消灯し、Status ランプが赤点灯していると圏外又は未接続です。





裏面もご確認ください

■リセット方法

リセットをしていただくことで、工場出荷時の状態に戻すことができ、一時的な不具合が改善される場合がございます。

◎リセットは「」ランプが点灯している状態で実施してください。




端末背面のRESETボタンを先の細かいもので、約5秒間長押しする。
本体正面の「」ランプが消灯したら離す。

約10秒後、すべてのLEDランプが消灯し、再起動します。

■各部の名称


正面



背面



底面



ラベルには無線LAN接続するときなどに使用する情報を記載しています。

※【Mode】ボタンは押さないでください。

【プラスエリア】モードに切り替えると**追加料金**が発生いたします。

Modeランプがオレンジ点灯している場合は【プラスエリア】モードのときです。

■クイック設定Webへのアクセス方法

- 1.無線LAN端末(PCやスマホ、タブレット等)を起動し、無線LAN接続します。
- 2.WEBブラウザを起動し、アドレス入力欄に「<http://192.168.179.1/>」と入力します。
- 3.クイック設定Webが表示されます。パスワード(Web PW)を入力し、**[ログイン]**をクリックします。

※「Web PW」は本製品底面のラベルを確認してください

- 4.初めてログインする場合は、管理者パスワードの変更を求められます。
「初期パスワード」欄に現在のパスワード(Web PW)を入力し、「新しいパスワード」欄に任意のパスワードを2回入力して**[変更]**を選択します。
このパスワードは「クイック設定Web」を開くときに必要となりますので、忘れないように控えておいてください。



Speed Wi-Fi HOME 5G L12のさまざまな機能をより詳しく知りたい方は「取扱説明書」をご確認ください。
「取扱説明書」のPDFファイルは、WiMAX Support Infomation ホームページからダウンロードできます。

<https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/l12/manual.html>



■通信制限について

WiMAXの規定により、一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。

【プラスエリア】モードで15GB以上ご利用されると、通信制限が実施されますので、ご利用はお控えください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

WiFiレンタル屋さん
平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00
TEL: 03-3525-8351
MAIL: info@rental-store.jp

